

# Аксессуары для кольцевых пил серия 3834

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: [bch@nt-rt.ru](mailto:bch@nt-rt.ru)

[www.bahco.nt-rt.ru](http://www.bahco.nt-rt.ru)

Архангельск (8182)63-90-72,  
Астана+7(7172)727-132,  
Белгород(4722)40-23-64,  
Брянск(4832)59-03-52,  
Владивосток(423)249-28-31,  
Волгоград(844)278-03-48,  
Вологда(8172)26-41-59,  
Воронеж(473)204-51-73,  
Екатеринбург(343)384-55-89,  
Иваново(4932)77-34-06,  
Ижевск(3412)26-03-58,  
Казань(843)206-01-48,  
Калининград(4012)72-03-81,  
Калуга(4842)92-23-67,  
Кемерово(3842)65-04-62,  
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,  
Красноярск(391)204-63-61,  
Курск(4712)77-13-04,  
Липецк(4742)52-20-81,  
Магнитогорск(3519)55-03-13,  
Москва(495)268-04-70,  
Мурманск(8152)59-64-93,  
НабережныеЧелны(8552)20-53-41,  
НижнийНовгород(831)429-08-12,  
Новокузнецк(3843)20-46-81,  
Новосибирск(383)227-86-73,  
Орел(4862)44-53-42,  
Оренбург(3532)37-68-04,  
Пенза(8412)22-31-16,  
Пермь(342)205-81-47,  
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,  
Самара(846)206-03-16,  
Санкт-Петербург(812)309-46-40,  
Саратов(845)249-38-78,  
Смоленск(4812)29-41-54,  
Сочи(862)225-72-31,  
Ставрополь(8652)20-65-13,  
Тверь(4822)63-31-35,  
Томск(3822)98-41-53,  
Тула(4872)74-02-29,  
Тюмень(3452)66-21-18,  
Ульяновск(8422)24-23-59,  
Уфа(347)229-48-12,  
Челябинск(351)202-03-61,  
Череповец(8202)49-02-64,  
Ярославль(4852)69-52-93,



## 3834-ARBR

## ДЕРЖАВКИ



3834-ARBR-730



3834-ARBR-930



3834-ARBR-11152 (PD)



3834-ARBR-11152QC

- Державки для кольцевых пил Ø 14-210 мм. 3834-ARBR-730, для кольцевых пил Ø 14-30 мм, с треугольным хвостовиком и круглым корпусом
- 3834-ARBR-630, -930, -1130, для кольцевых пил Ø 14-30 мм, с шестигранным хвостовиком и шестигранным корпусом обеспечивают большую жесткость конструкции и простоту при смене кольцевых пил
- 3834-ARBR-9100, -11152 и -16152, для кольцевых пил Ø 32-210 мм, с системой Power Driver™, повышающей жесткость и снижающей вибрацию кольцевой пилы за счет перераспределения нагрузки от резьбового соединения на корпус чашки
- Бстръемные державки (QC) оснащены механизмом для легкой и быстрой смены кольцевых пил
- Большие державки для кольцевых пил >Ø 32 мм снабжены приводными штифтами для равномерной передачи больших усилий пиления от кольцевой пилы к силовому приводу патрона
- Державки, имеющие в кодировке конечную букву -С комплектуются подробной инструкцией по использованию. Рекомендованы для размещения в местах продаж с системой самообслуживания
- В комплекте с каждой державкой поставляется центровое сверло из быстрорежущей стали
- Не используйте державки с хвостовиком 9 мм (11/32") для кольцевых пил с размером более 100 мм (4")
- При работе с абразивными материалами мы рекомендуем использовать центровое сверло с твердосплавной напайкой 3834-DRL-CT


	 731151		 mm	 mm	 mm	 g
3834-ARBR-630	8015558	1	14-30	6.4	8	70
3834-ARBR-630-C	8228576	1	14-30	6.4	8	70
3834-ARBR-730	8167974	1	14-30	6.4 TRI	8	60
3834-ARBR-730-C	8225674	1	14-30	6.4 TRI	8	60
3834-ARBR-930	8015565	1	14-30	8.5	10	80
3834-ARBR-930-C	8225681	1	14-30	8.5	10	80
3834-ARBR-1130	8015572	1	14-30	11.1	13	90
3834-ARBR-1130-C	8228583	1	14-30	11.1	13	90
3834-ARBR-9100	8015589	1	32-100	8.5	10	250
3834-ARBR-9100-C	8228590	1	32-100	8.5	10	250
3834-ARBR-9100QC	8249830	1	32-100	8.5	10	160
3834-ARBR-9100QC-C	8225704	1	32-100	8.5	10	160
3834-ARBR-11152	8015596	1	32-210	11.1	13	260
3834-ARBR-11152-C	8225698	1	32-210	11.1	13	260
3834-ARBR-11152QC	8167967	1	32-210	11.1	13	250
3834-ARBR-11152QC-C	8225711	1	32-210	11.1	13	250
3834-ARBR-16152	8015602	1	32-210	15.4	20	310
3834-ARBR-16152QC	8453152	1	32-210	15.4	20	300



## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОЛЬЦЕВЫХ ПИЛ

### 3834-DRL

### НАПРАВЛЯЮЩИЕ СВЕРЛА




- Центровое сверло из быстрорежущей стали предназначено для сверления отверстия в заготовке перед тем, как начнет работать кольцевая пила. Направляет кольцевую пилу и удерживает ее в правильном положении на протяжении всей операции пиления
- 3834-DRL подходит для всех типов державок. Стандартное сверло для всех державок

	 731151		A mm	B mm	 g
3834-DRL	8234638	1	6.35	81	20

### 3834-DRL-CT

### НАПРАВЛЯЮЩИЕ СВЕРЛА



- Многоцелевое сверло с напайками из специального твердого сплава прорезает отверстие в заготовке до кольцевой пилы, тем самым гарантируя ее правильное расположение в процессе работы
- Высококачественные твердосплавные напайки гарантируют прочность и правильную геометрию
- Является универсальным инструментом для обработки различных материалов
- Имеет высокую режущую способность при обработке всех материалов, от дерева и пластмассы до кирпича и бетона
- 3834-DRL-CT - подходит для всех державок

	 731151		A mm	B mm	 g
3834-DRL-CT	8953201	1	6.35	84	35

### 3834-EXT

### УДЛИНИТЕЛЬ ДЕРЖАВКИ



- Применяется для облегчения доступа к заготовке при пилении в ограниченном пространстве
- **EXT-1** подходит к державкам -1130, -11152, -11152QC
- **EXT-2** подходит к державкам -930, -9100

	 731151		 mm	 mm	 g
3834-EXT-1	8040673	1	11.1	330	340
3834-EXT-2	8168070	1	8.5	330	340



## 3834-MRS

### ПЕРЕХОДНОЙ КОНУС МОРЗЕ



- Переходник от шестигранного хвостовика к державкам сверлильных станков под конус Морзе
- **MRS-3-11** подходит к державкам -1130, -11152, -11152QC
- **MRS-3** подходит к державкам -16152

	 731151		 g
3834-MRS-3-11	8165130	1	220
3834-MRS-3	8015633	1	220

## 3834-DP

### ВЕДУЩАЯ ПЛАСТИНА



- Разработана для выполнения тяжелых операций на стационарных и переносных станках, где требуется прочное и жесткое крепление кольцевой пилы
- **DP-75** подходит для кольцевых пил Ø 76-105 мм
- **DP-100** подходит для кольцевых пил Ø 108-152 мм

	 731151		 g
3834-DP-75	8018061	1	200
3834-DP-100	8018054	1	400

## 3834-ES

### ПРУЖИННЫЙ ТОЛКАТЕЛЬ



- Насаживается на направляющее сверло для облегчения выталкивания выпиленной сердцевины.

	 731151		 g
3834-ES	8454418	1	10

## 3834-ADP

### ПЕРЕХОДНИК



- Переходник от державки с мелким шагом резьбы (1/2"-20 UNF) к коронке кольцевой пилы с большим шагом резьбы (5/8"-18 UNF)
- Не рекомендуется для кольцевых пил диаметром более 44 мм
- Подходит к державкам -630, -730, -930, -1130

	 731151		 g
3834-ADP	8454425	1	20

## Державки SD

3834-ARBR-SD



- Державки с хвостовиками типа SD сконструированы для оборудования с быстросменными насадками (Hilti, Bosch). Позволяют существенно сократить затраты времени на смену инструмента.

## Державки с выталкивателем

3834-ARBR-EL/ES



- Державка с функцией выталкивания для простого извлечения стержня
- В комплекте с каждой державкой поставляется центровое сверло из твердосплавной стали
- Поставляется в розничной упаковке

## Направляющие сверла для державок с выталкивателем 930ES и 9100ES

3834-DRL-ES



- 3834-DRL-ES
- Центровое сверло с встроенной твердосплавной напайкой для державок 930ES и 9100ES
- 3834-DRL-HSS-ES

## Направляющие сверла

3834-DRL-EL



- Центровое сверло с встроенной твердосплавной напайкой для державок 930EL и 9100EL

## Направляющие сверла

3834-DRL-L



- Центровое сверло с встроенной твердосплавной напайкой
- Для использования с обычными державками в сочетании с кольцевыми пилами серии 3833

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: [bch@nt-rt.ru](mailto:bch@nt-rt.ru)

[www.bahco.nt-rt.ru](http://www.bahco.nt-rt.ru)

Архангельск (8182)63-90-72,  
Астана+7(7172)727-132,  
Белгород(4722)40-23-64,  
Брянск(4832)59-03-52,  
Владивосток(423)249-28-31,  
Волгоград(844)278-03-48,  
Вологда(8172)26-41-59,  
Воронеж(473)204-51-73,  
Екатеринбург(343)384-55-89,  
Иваново(4932)77-34-06,  
Ижевск(3412)26-03-58,  
Казань(843)206-01-48,  
Калининград(4012)72-03-81,  
Калуга(4842)92-23-67,  
Кемерово(3842)65-04-62,  
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,  
Красноярск(391)204-63-61,  
Курск(4712)77-13-04,  
Липецк(4742)52-20-81,  
Магнитогорск(3519)55-03-13,  
Москва(495)268-04-70,  
Мурманск(8152)59-64-93,  
НабережныеЧелны(8552)20-53-41,  
НижнийНовгород(831)429-08-12,  
Новокузнецк(3843)20-46-81,  
Новосибирск(383)227-86-73,  
Орел(4862)44-53-42,  
Оренбург(3532)37-68-04,  
Пенза(8412)22-31-16,  
Пермь(342)205-81-47,  
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,  
Самара(846)206-03-16,  
Санкт-Петербург(812)309-46-40,  
Саратов(845)249-38-78,  
Смоленск(4812)29-41-54,  
Сочи(862)225-72-31,  
Ставрополь(8652)20-65-13,  
Тверь(4822)63-31-35,  
Томск(3822)98-41-53,  
Тула(4872)74-02-29,  
Тюмень(3452)66-21-18,  
Ульяновск(8422)24-23-59,  
Уфа(347)229-48-12,  
Челябинск(351)202-03-61,  
Череповец(8202)49-02-64,  
Ярославль(4852)69-52-93,