

Обрезные пилы и шесты серия P, R, AP, FP

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: bch@nt-rt.ru

www.bahco.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
НабережныеЧелны(8552)20-53-41,
НижнийНовгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93,

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Растения – это часть живой природы, поэтому они требуют бережного и уважительного отношения. Это относится и к обрезке. Высокое качество и производительность – именно этого ожидает садовод от инструмента, и именно это предлагает Bahco. В инструментах Bahco прочность и надежность сочетаются с легкостью в работе и безопасностью, причем этим их достоинства не ограничиваются.

Используя свой богатый опыт, накопленный за несколько десятилетий работы на 5 континентах, стремясь соединить практичность с эстетикой, компания Bahco разработала данную линейку инструментов, призванных решить различные сложные задачи, стоящие перед современными садоводами.

Линейка садовых инструментов представлена в трех сериях: Professional, Expert и Tradition.



Р34-37



ТРАДИЦИОННЫЕ ПОДРЕЗЧИКИ ВЕРХУШЕК

- Подрезчик верхних ветвей с полностью закаленным рабочим лезвием с двойной фаской
- Штампованное, полностью закаленное опорное лезвие
- Желобок для стекания сока растений предотвращает залипания лезвий
- Тройная система рычагов снижает необходимое усилие
- Регулируемый зажим подходит для шеста с посадочным диаметром от 25 мм (1") до 35 мм (1 3/8")
- Снабжен 5 метровой веревкой с ручкой
- На подрезчике может монтироваться полотно садовой обрезной пилы
- Доступны запасные части

Р34-37	731151 8002787	2	40 mm	1260 g

Р34-27А



ТРАДИЦИОННЫЕ ПОДРЕЗЧИКИ ВЕРХУШЕК

- Легкий подрезчик верхних ветвей с полностью закаленным рабочим лезвием
- Штампованное, полностью закаленное опорное лезвие с желобком для стекания сока во избежание залипания лезвий
- Рычаг двойного действия
- Стальной зажим, затягиваемый болтами
- Одевается на шест с посадочным диаметром 25 мм (1")
- Снабжен 5 метровой веревкой

Р34-27А-F	731151 8275464	2	30 mm	610 g

AP-234



ТРАДИЦИОННЫЕ ПОДРЕЗЧИКИ ВЕРХУШЕК

- Подрезчик верхушек для подрезки и очистки кроны
- Очистка: Просто зацепите крюком ветку, которую хотите очистить и потяните на себя
- Подрезка: Зацепите ветку крючком и потяните за шнур
- Полностью закаленное стальное полотно
- Длинный алюминиевый шест для труднодоступных ветвей
- Дополнительное удобство обеспечивает захват на шнуре

AP-234-F	731151 8289027	2	30 mm	2200 mm	1520 g



R127E/R137E

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ СЕКАТОРА ВЕРХНИХ ВЕТОК



- Запасные лезвия для подрезчика верхних веток

	 731151			 g
R127E	8011567	1	P34-27	56
R137E	8011574	1	P34-37	56

R142P/R337E

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ СЕКАТОРА ВЕРХНИХ ВЕТОК



R142P

- Запасные центральный болт и гайка
R142P для P34-27A
R337E для P34-37

	 731151			 g
R142P	8010126	1	P34-27A, P3-20, P3-23, P5-20, P5-23, P108-20, P108-23, P110-20, P110-23	35
R337E	8011598	1	P34-37	56

R124PG

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ СЕКАТОРА ВЕРХНИХ ВЕТОК



- Запасные лезвия со штырем для ручных секаторов и подрезчика верхних веток

	 731151			 g
R124PG	8010089	1	P108-23, P110-23, P34-27A	48

R133PG

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ СЕКАТОРА ВЕРХНИХ ВЕТОК



- Запасные опорные лезвия для ручных секаторов и подрезчика верхних веток

	 731151			 g
R133PG	8328252	1	P34-27A	50



R427AE/R427E/R437E

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ СЕКАТОРА ВЕРХНИХ ВЕТОК



- Запасные пружины для подрезчиков верхних веток. *R427E старой модели P34-27A

	 731151			
R427AE	8176068	1	P134, P34-27A	45
R427E	8011604	1	*P34-27A	40
R437E	8011611	1	P34-37	64

AP-/FP-

ШЕСТ-УДЛИНИТЕЛЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ



- Телескопический шест для облегчения обрезных работ на большой высоте
- Из алюминия или стекловолокна
- Посадочный диаметр 25 мм (1")
- Поставляется в комплекте с болтом и барашковой гайкой
- Подходит ко всем шестовым секаторам (P34-37, P 34-27A) и ко всем шестовым обрезным пилам (339-6Т, 340-6Т, 383-6Т, 384-6Т, 384-5Т, 385-6Т, 386-6Т)
- **AP-5M:** Алюминиевый шест, 3 колена
- **AP-3M:** Алюминиевый шест, 2 колена
- **FP-3M:** Шест из стекловолокна, 2 колена

	 731151			
AP-5M	8152079	1	2000 - 5000	1600
AP-3M	8152062	1	2000 - 3500	1000
FP-3M	8168612	1	1800 - 3200	1000

LOCKING

ШЕСТ-УДЛИНИТЕЛЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



- Запасные части для фиксирующей системы алюминиевого телескопического шеста-удлинителя
- Locking-S включает набор малых клиньев и эластичное кольцо для удлинителя Ø 25 мм для AP-2.7, AP-3M и AP-5M
- Locking-B включает набор больших клиньев и эластичное кольцо для удлинителя Ø 28 мм для AP-2.7 и AP-5M
- R2000AP эксцентриковый винт с двумя адаптерами для AP-3M и обеих секций AP-5M



	 731151		
LOCKING-B	8222406	1	30
LOCKING-S	8222390	1	25
R2000AP	8301088	8	101



Подрезчик верхушек с телескопическим шестом

АТР-230-410



- Прочный подрезчик верхушек с закаленной режущей головкой с телескопическим шестом



Алюминиевый удлинитель для подрезчика верхушек

ASP-1850



- Алюминиевый удлинитель для подрезчика верхушек очень легкий и хорошо сбалансирован, что обеспечивает удобство при работе особенно с земли
- Удобно и легко перевозить в автомобиле
- Доступные размеры:
 - 3,70м (шест с 1 дополнительной секцией - максимальная рабочая высота 5,20м)
 - 5,57 м (шест с 2 дополнительными секциями - максимальная рабочая высота 7,07м)
 - Запатентованная система присоединения к шесту подрезчика
 - Не используйте данный инструмент на расстоянии менее 15 метров от линий электропередач или электрических проводов . Несоблюдение этого требования может привести к серьезным травмам или смерти при поражении электрическим током

Алюминиевый шест-удлинитель для подрезчика верхушек

ASP-1850G



- Алюминиевый шест-удлинитель для подрезчика верхушек очень легкий и хорошо сбалансирован, что обеспечивает удобство при работе особенно с земли
- Антискользящая рукоятка
- Удобно и легко перевозить в автомобиле

Набор с обрезной пилой



ASP3740-C36JTM



- Набор для обрезки верхушек, включающий обрезную пилу ASP-AS-C36-JT-M, шест-удлиннитель ASP-1850G и дополнительный шест ASP-1850

Набор с подрезчиком верхушек

ASP3740-P



- Набор для обрезки верхушек, включающий подрезчик верхушек ASP-AS-C36-JT-M, шест-удлиннитель ASP-1850G и дополнительный шест ASP-1850

Сумка для переноски секаторов и подрезчиков верхушек



4750-PSTB-1

- Универсальная сумка для переноски секаторов и подрезчиков верхушек
- Внутренний карман для запасных частей, лезвий и прочих

дополнительных аксессуаров

Набор из подрезчика верхушек

ASP3740-C45JTC



- Набор включает шест-удлиннитель ASP-185G, удлиннитель ASP-1850, и обрезную пилу с лезвием 450 мм.

Набор из подрезчика верхушек

ASP3740-C39JTC



- Набор включает шест-удлиннитель ASP-185G, удлиннитель ASP-1850, и обрезную пилу с лезвием 390 мм.



Багор с адаптором для шестов серии ASP и ATP-110-210

ASP-AS-HOOK



- Стальной багор для изменения положения ветвей
- Запатентованное быстросъемное соединение
- Для шестов ASP и ATP-110-210



Адаптер для подрезчика ветвей

ASP-AS

- Запатентованная система быстрого крепления подрезчика ветвей
- Позволяет быстро и легко устанавливать инструмент



Адаптор для подрезчика верхушек P34-37 и P34-27A-F

ASP-ATP

- Запатентованное быстросъемное соединение
- Прост в использовании

Сверхлегкий алюминиевый укороченный телескопический шест



АТР-110-210



- Удобен при работе на дереве или платформе
- Для работы с обрезными пилами ASP-AS-C33-JT-F, ASP-AS-C36-JT-M, ASP-AS-C39-JT-C и ASP-AS-C45-JT-C

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: bch@nt-rt.ru

www.bahco.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
НабережныеЧелны(8552)20-53-41,
НижнийНовгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93,